



三つ折りタイプの側地について

【装着方法】

① 端の部分から装着していきます。側地のファスナーを開き、高反発フォームを乗せて下さい。この時、高反発フォームの四つ角と側地の四つ角をしっかりと合わせて下さい。 高反発フォームを入れる。  四つ角を合わせる。	② 下面の四つ角がしっかり合わさったら、上面も同じように四つ角をしっかりと合わせて下さい。 上面の側地をかぶせる。  四つ角を合わせる。	③ 上面・下面とも四つ角がしっかりと合わさったら、側地のファスナーを閉めて下さい。この時、側地は無理に引っ張らないようにして下さい。  ファスナーを閉める。
④ 2枚目は先に装着した1枚目に重ねて装着していきます。①②と同じように、側地のファスナーを開いたところに高反発フォームを乗せて、上面・下面とも側地の四つ角をしっかりと合わせて下さい。（※2層タイプは表裏にご注意下さい。） 上面の側地をかぶせる。  高反発フォームを入れる。 四つ角を合わせる。	⑤ 上面・下面とも四つ角がしっかりと合わさったら、側地のファスナーを無理に引っ張らないように閉めて下さい。  ファスナーを閉める。	⑥ 3枚目も1枚目・2枚目と同じように装着してファスナーを閉めたら完成です！！  上面の側地をかぶせる。 四つ角を合わせる。 完成！！

【洗濯方法】

三つ折りタイプの側地は、自宅の洗濯機で洗濯が可能です。
 （※一部、ドライクリーニング扱いの商品もありますので、洗濯前に必ず保証書をご確認下さい。）

- ① 側地を高反発フォームから取り外しファスナーを閉めます。
- ② 洗濯ネットに必ず入れて下さい。
- ③ ソフト洗いで洗濯機を回して下さい。
- ④ 乾燥は自然乾燥（陰干し）して下さい。

※ 洗濯機に側地をそのまま入れますと破損する場合があります。
 ※ タンブラー乾燥機のご使用は避け下さい。縮みの原因となります。

magniflex

株式会社フラグサポート
 マニフレックス・ショールーム
 <フリーダイヤル>

表参道：0120-008-604（平日のみ）／大阪：0120-028-008

<営業時間>

平日10:00～18:00（表参道）／10:30～19:00（大阪）

土日祝11:00～19:00（表参道・大阪）